

Für die Montage erforderliche Werkzeuge

1 Kreuzschlitz-Schraubendreher	5 Schraubenschlüssel	10 Bandmaß	18 Nm (1,8 kgf·m)
2 Wasserwaage	6 Rotirsenschneider	11 Thermometer	55 Nm (5,5 kgf·m)
3 Elektrische Bohrmaschine, Bohrer (70 mm)	7 Elektrische Bohrmaschine, Bohrer (6 mm)	12 Chrommeter	65 Nm (6,5 kgf·m)
4 Sechskantschlüssel (4 mm)	8 Messer	13 Flachmesserschlüssel	15 Vakuumpumpe
	9 Gabelschlüssel	14 Drehmomentschlüssel	16 Manometerstation

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die folgenden „SICHERHEITSHINWEISE“ vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Alle Arbeiten müssen von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Verweisen Sie sich, dass die Nennleistung und der genutzte Hauptschalter des zu installierenden Modells entsprechen.
- Beachten Sie die in Abschnitt Vierter aufgeführten Punkte. Sie erhalten wichtige Sicherheitsinformationen. Die Bedeutung des Zeichens wird nachfolgend erläutert.
- Wichtige Montage- und Wartungsarbeiten, die die Anweisungen nicht beachten werden, kann zu Schäden oder Beschädigungen führen.

ACHTUNG

Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

Dieser Hinweis deutet darauf hin, dass seine Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann.

Bei den folgenden Symbolen handelt es sich um Verbote:

Dieses Symbol auf weißem Grund deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit NICHT durchgeführt werden darf.

Dieses Symbol auf dunklem Grund deutet darauf hin, dass eine bestimmte Tätigkeit durchgeführt werden muss.

Testen Sie das Gerät nach der Installation, um sich zu vergewissern, dass keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Danach mit dem Benutzer entsprechend der Bedienungsanleitung die Bedienung, Pflege und Wartung zu erläutern. Bitte erinnern Sie den Kunden daran, die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen aufzubewahren.

WARNUNG

Installieren Sie das Außengerät nicht in der Nähe eines Balkongeländers. Wenn Sie die Klimaanlage auf dem Balkongeländer eines Hochhauses installieren, kann ein Kind zum Außengerät klettern, auf das Geländer gelangen, so dass es zu einem Unfall kommen kann.

Verwenden Sie als Stromkabel nicht gekennzeichnete Kabel, veränderte Kabel, Verbindungen oder Stromversorgungsgeräte. Schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte zusammen mit dem Innengerät an. Ein solcher Kontakt, eine unzureichende Isolierung oder Überspannung können Elektroshocks oder Feuer verursachen.

Netzabkabel dürfen nicht mit einem Band zusammengefasst werden, da sonst die Temperatur auf unzulässige Werte ansteigen kann.

Fassen Sie sich das Gerät und stecken Sie auch alle Gegenstände hinein, die mit hoher Geschwindigkeit drehende Ventilator könnte sonst Verletzungen verursachen.

Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät. Sie könnten herunterfallen und sich verletzen.

Verpackungsbeutel aus Kunststoff dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen, weil sonst Erstickengefahr besteht.

Kunden Sie keine Röhre, um die Kühlmittelleitung zu installieren, es kann die Leitung verformen und zu Störungen führen.

Verwenden Sie keine nicht zugelassenen elektrischen Teile zum Zweck der Installation. Für die Betrieb, die Wartung usw. können zu elektrischen Schlägen oder Feuer führen.

Nehmen Sie keine Veränderungen an der Verkabelung von Innen-/Außengerät vor, um andere Komponenten (z. B. Heiz usw.) zu installieren. Überlastete Kabel oder Kabelverbindungen können einen elektrischen Schock verursachen oder einen Brand auslösen.

Verwenden Sie kein Antriebskabel von R410A Modellen oder mindestens R410 für R22 zum vorhandenen Überwurfmutter. Dies kann zum Aufbau eines unzulässig hohen Drucks in Kältekreis führen. Verwenden Sie kein Kältemittel R410A.

Die Dicke der Kupferkern, in denen R410A gefüllt wird, muss mindestens 0,8 mm betragen. Verwenden Sie niemals Kupferkern mit Wandschicht unter 0,8 mm.

Die Feststoffteil sollte nicht mehr als 40 µm im Betrag sein.

Lassen Sie bei der Installation oder Überprüfung der Luft-Wasser-Wärmepumpe innenaußen, auf dem vorgegebenen Kühlmittel mit anderen Substraten, z.B. Luft, in die Kältekreislauf (Röhre) gelangen. Eine Luftdurchlässigkeit erhöht den Druck im Kältekreislauf und führt zu Explosionen, Verletzungen, usw.

Überprüfen Sie die Installation einem Händler oder einer Fachkraft. Wenn sich eine durch den Benutzer vorgenommene Installation als mangelhaft erweist, werden Wasserlecks, Stromschläge oder Feuer auftreten.

Führen Sie die Installation strikt nach diesen Installationsanleitungen aus. Eine fehlerhafte Installation kann zu Wasserverlust, einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.

Führen Sie das Gerät an einem belastungsfähigen Ort, der das Gewicht der Anlage auszuhalten wird. Falls die Stabilität nicht ausreicht und die Anlage nicht einwandfrei abgebaut ist, kann diese herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Installationsarbeiten in der Wasserkreislauf sollten allen relevanten europäischen und nationalen Bestimmungen folgen (insbesondere EN1779) und der örtlichen Installations- und Bauordnung.

Für die Verbindungslösung zwischen Innen- und Außengerät dürfen keine Kabelverlängerungen verwendet werden. Verwenden Sie das unter ⑤ **ANSCHLUSS DES INNENGERÄTS** beschriebene Verbindungskabel und schließen Sie es fest an den Innen- und Außengeräteklemmen an. Können Sie das Kabel, so dass kein äußerer Druck auf die Einzelader eingewirkt wird, falls der Anschluss nicht einwandfrei durchgeführt ist, können die Anschlüsse überhitzt und eine Brandgefahr darstellen.

Es wird dringend empfohlen, dass das Gerät entsprechend der jeweiligen nationalen Verordnungen oder Sicherheitsvorschriften in Bezug auf Feldstrom, vor Ort mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) auszustatten.

Verwenden Sie die Kältemittelbehälter ordnungsgemäß, bevor Sie den Kompressor einschalten, ist das nicht der Fall, und der Verdichter wird bei geöffneten Ventilen in Betrieb genommen, will Luft angesaugt, was zu erhöhtem Stromverbrauch und Leistungsabfall führt.

Nach einem eventuellen Absorption der Kältemittel ist der Verdichter abzuschalten, bevor der Kältekreislauf geöffnet wird. Wenn Kältemittelbehälter entfernt werden, während der Verdichter noch in Betrieb ist und die Ventile geöffnet sind, wird Luft angesaugt, was zu erhöhtem Stromverbrauch im Kältekreislauf führt, so dass Explosions- und Verletzungsgefahr besteht.

Die Überwurfmutter muss sich beschreiben mit einem Drehmomentschlüssel anziehen. Werden Sie zu fest angezogen, können sie sich nach einiger Zeit brechen, so dass Kältemittel ausstritt.

Nach Beendigung der Installation ist sicherzustellen, dass kein Kältemittel ausstritt. Bei Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entstehen.

Falls während des Betriebs Kühlgas austritt, lüften Sie. Falls nötig, löschen Sie alle Feuerquellen. Beim Kontakt mit Feuer kann sonst giftiges Gas entstehen.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder angegebenen Teile, sonst kann es zu Vibrations- und Lärmschäden, Wasserschäden, Rost oder Störungen kommen.

Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Wassernetzen einzusetzen. Der Gebrauch in einem offenen Wassernetz kann zu übermäßiger Korrosion der Wasserleitungen führen und das Risiko von Bakterieninfektionen im Wasser vergrößern, besonders von Legionellen.

Sollten Zweifel an Installationsvorgang oder der Bedienung bestehen, kontaktieren Sie stets einen autorisierten Händler, um Rat und Informationen einzuholen.

Wählen Sie einen Standort aus, der bei Wasserverlust keine anderen Objekte beschädigt.

Falls elektrische Geräte an Holzgebäuden mit Metallteilen oder Kabelteilen installiert werden, gemäß den entsprechenden Standards für elektrische Arbeiten, sind keine elektrische Kontakte zwischen Gerät und Gebäude erlaubt. Es müssen Dämmstoffe dazwischen gelegt werden.

Nach Entfernen der durch Schrauben bedingten Abdeckung der Stromkabel müssen Abzelen am Innen-/Außengerät unter der Leitung eines autorisierten Händlers oder ausgebildeten Elektrikers durchgeführt werden.

Folgen Sie bei der Ausführung der Arbeiten an der Inneneinheit im lokalen nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen. Für die Eingangsleitung ist ein separater Stromkreis vorzusehen. Wenn die Leistung des Stromkreises nicht ausreicht oder Verdrängungen vorliegen, können elektrische Schläge oder ein Brand der Folge sein. Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet werden. Die Erdung darf nicht mit Gas- oder Wasserleitungen oder der Erdung von Blitzableitern und Telefonen verbunden sein. Eine unzureichende Erdung kann bei Störungen das Risiko von elektrischen Schlägen oder zu Unfällen erhöhen.

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm. (Trifft nicht auf WH-SXC0903E3 zu).

Verweisen Sie sich, dass alle Elektroverbindungen ordnungsgemäß gepopt sind. Andernfalls wird es zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Nach der Installation prüfen Sie ein einen Testlauf auf Wasserdichtigkeit an den Anschlussbereichen. Falls Wasser ausstritt, kann es zu Beschädigungen anderer Gegenstände kommen.

Zur Ausführung der Installationsarbeiten sind möglicherweise mindestens zwei Personen nötig. Das Gewicht des Innen-/Außengeräts kann zu Verletzungen führen, falls es nur von einer Person getragen wird.

Wählen Sie einen Aufstellungsort, wo das Gerät sich einfach warten lässt.

Anschluss der Stromversorgung an das Innengerät.

Die Stromversorgung sollte an einem geeigneten Platz angeschlossen sein, damit der Schalter im Notfall schnell herausgezogen werden kann.

Folgen Sie den lokalen bzw. nationalen Verkabelungsstandards und -vorschriften, sowie den Anweisungen dieser Installationsanleitungen.

Stärkstens empfohlen, um kein lötlöse Verbindung zu einer elektrischen Sicherung zu erhalten.

Strom 1 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 20A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 2 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 2-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.

Strom 3 Verwenden Sie eine vorschriftsmäßige 4-polige 15/16A-Sicherung mit einem Trennabstand von mindestens 30 mm.